



Примечание.
1. Формула для программирования тепловычислителя (версия АЗп):
 $W=G1*(h1-h2)$
2. Монтаж расходомеров вести согласно инструкции по монтажу.
3. Расходомеры подключить к контурному заземлению, выполненному в разделе ЭОМ.

[illegible]